Федеральное агентство по образованию
Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого

**Методические указания к выполнению лабораторных работ по
дисциплине «Схемотехника аналоговых электронных устройств»**

Великий Новгород

2017

Лабораторная работа №1

Исследование температурных свойств простейших схем на основе полупроводниковых приборов

1) Анализ температурной зависимости ВАХ диода

Построить (моделированием) ВАХ диода при различных значениях температуры (в градусах Цельсия): $T = -60^\circ, 27^\circ, 70^\circ$.

Оценить изменение напряжения на диоде ΔU_{AK} в заданном температурном диапазоне, сравнить с ожидаемым (предварительно рассчитанным) изменением ΔU_{AK} .

В качестве диода использовать модель \$GENERIC (модель с обобщенными параметрами).

Схема для анализа:

Диапазон изменения напряжения входного источника $V1 = (0 \dots 10)V$.

2) Исследование температурной стабильности простейшего усилителя с общим эмиттером (ОЭ) без обратной связи (усилителя с заземленным эмиттером – УЗЭ)

Схема для анализа:

В процессе моделирования подобрать значение сопротивления резистора $R2$, которое обеспечит напряжение на коллекторе транзистора $U_K = E_{\Pi}/2$ при $T = 27^\circ C$, и сравнить его с теоретически рассчитанным.

В качестве транзистора $VT1$ использовать модель \$GENERIC_N ($\beta = 200$ по умолчанию).

Построить (моделированием) график зависимости напряжения на коллекторе транзистора $VT1$ от температуры: $U_K = f(T)$. Оценить влияние β на зависимость $U_K = f(T)$.

Рассчитать изменение температуры ΔT от исходного значения $T = 27^\circ C$, при котором транзистор перейдет в режим насыщения. Сравнить с результатами моделирования.

Оценить основные динамические (малосигнальные) параметры УЗЭ – K_{Π} , $\Gamma_{ВХ}$, $\Gamma_{ВЫХ}$, выполнив расчет и моделирование.

Лабораторная работа №2

Исследование схемы с общим эмиттером

1) Схема со стабильным базовым током

Схема для анализа:

Задано напряжение на коллекторе транзистора VT1 в рабочей точке $U_{КА} = E_{П}/2 = 10В$; коэффициент передачи тока транзистора $\beta = 200$.

Требуется:

- определить сопротивление резистора R1, которое обеспечит напряжение на коллекторе транзистора $U_{КА} = E_{П}/2 = 10В$, выполнив предварительный расчет и подобрав значение R1 моделированием;

- построить (моделированием) график зависимости напряжения на коллекторе транзистора VT1 от температуры: $U_{КА} = f(T)$, оценить влияние β на зависимость $U_{КА} = f(T)$;

- оценить основные динамические (малосигнальные) параметры схемы – K_u , $\Gamma_{вх}$, $\Gamma_{вых}$, выполнив расчет и моделирование.

В качестве транзистора VT1 использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_N ($\beta = 200$ по умолчанию).

2) Схема с общим эмиттером (ОЭ) и последовательной обратной связью (ОС) по току

Схема для анализа:

Коэффициент передачи тока транзистора $\beta = 49$.

Требуется:

- определить напряжение на коллекторе транзистора VT1 в рабочей точке $U_{КА}$, выполнив предварительный расчет, и сравнить с результатами моделирования;

- построить (моделированием) график зависимости напряжения на коллекторе транзистора VT1 от температуры: $U_{КА} = f(T)$, оценить влияние β на зависимость $U_{КА} = f(T)$,

- оценить основные динамические (малосигнальные) параметры схемы – K_u , $\Gamma_{вх}$, $\Gamma_{вых}$, выполнив расчет и моделирование.

В качестве транзистора VT1 использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_N, установив величину $\beta = 49$.

3) Схема с общим эмиттером (ОЭ) и последовательной обратной связью (ОС) по постоянному току

В схеме по п.2), которая обеспечивает ОС и постоянному, и по переменному току, зашунтировать резистор в цепи эмиттера $R_э$ конденсатором $C_э$ достаточно большой емкости (например, $C_э = 100$ мкФ).

Требуется:

- построить (моделированием) график зависимости напряжения на коллекторе транзистора VT1 в рабочей точке от температуры: $U_{КА} = f(T)$;

- оценить основные динамические (малосигнальные) параметры схемы – K_u , $\Gamma_{вх}$, $\Gamma_{вых}$, выполнив расчет и моделирование.

В качестве транзистора VT1 использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_N с тем же значением величины $\beta = 49$, что и в п.2).

Лабораторная работа №3

Исследование ключевой схемы на биполярном транзисторе

Схема для анализа:

Коэффициент передачи тока транзистора $\beta = 50$.

Входной сигнал (напряжение) задан временной диаграммой (ВД) $U_{вх}(t)$:

Требуется:

- полагая транзистор VT1 безынерционным, рассчитать и построить временную диаграмму (ВД) выходного сигнала (напряжения) $U_{вых}(t)$ синхронно с ВД $U_{вх}(t)$, сравнить с результатами моделирования;

- рассчитать и построить передаточную характеристику схемы по постоянному току $U_{вых} = f(U_{вх})$, сравнить с результатами моделирования (при расчете можно полагать, что транзистор переходит в режим отсечки при напряжении на эмиттерном переходе $U_{бэ} = 0$).

В качестве транзистора VT1 использовать модель 2N2222, установив величину $\beta = 50$.

Лабораторная работа №4

Исследование схемы с общим коллектором – ОК (эмиттерного повторителя – ЭП)

1) Разработать схему ЭП на основе биполярного транзистора структуры p-n-p.

Заданы: напряжение источника питания $E_{П} = 24\text{В}$, ток коллектора транзистора в рабочей точке (ток коллектора покоя) $I_{КА} = 15\text{мА}$, коэффициент передачи тока транзистора $\beta = 60$.

Требуется: построив схему ЭП и убедившись в ее работоспособности, оценить основные динамические (малосигнальные) параметры схемы – K_u , $\Gamma_{ВХ}$, $\Gamma_{ВЫХ}$, выполнив расчет и моделирование.

В качестве транзистора при моделировании использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_P, установив величину $\beta = 60$.

2) Дана схема для анализа:

Коэффициент передачи тока транзистора $\beta = 100$.

Требуется оценить основные динамические (малосигнальные) параметры схемы – K_u , $\Gamma_{ВХ}$, $\Gamma_{ВЫХ}$, выполнив расчет и моделирование.

В качестве транзистора VT1 использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_N, установив величину $\beta = 100$.

3) ЭП со следящей обратной связью

Схема для анализа:

Коэффициент передачи тока транзистора $\beta = 100$.

Требуется оценить увеличение динамического (малосигнального) входного сопротивления данной схемы по сравнению с классическим ЭП, имеющим делитель напряжения из двух резисторов во входной цепи с теми же значениями сопротивлений $R1 = R2 = 10\text{кОм}$. Выполнить расчет и моделирование.

В качестве транзистора VT1 использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_N, установив величину $\beta = 100$.

Лабораторная работа №5 Исследование схемы с общей базой (ОБ)

1) Взять за основу схему (усилитель) с ОЭ и последовательной ОС по постоянному току:

Коэффициент передачи тока транзистора $\beta = 200$.

Требуется:

- определить сопротивление резистора R2, которое обеспечит постоянное напряжение на коллекторе транзистора (напряжение в рабочей точке) $U_{КА} = 6В$, выполнив предварительный расчет и подобрав значение R2 моделированием;

- оценить основные динамические (малосигнальные) параметры схемы – K_u , $\Gamma_{вх}$, $\Gamma_{вых}$, выполнив расчет и моделирование.

В качестве транзистора VT1 использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_N ($\beta = 200$ по умолчанию).

2) Построить практическую схему усилителя с ОБ на основе схемы по п.2), обеспечив тот же самый режим по постоянному току (ту же самую рабочую точку – напряжение на коллекторе транзистора $U_{КА} = 6В$)

Оценить основные динамические (малосигнальные) параметры схемы ОБ – K_u , $\Gamma_{вх}$, $\Gamma_{вых}$, выполнив расчет и моделирование.

Лабораторная работа №6

Исследование схем на полевых транзисторах (ПТ)

1) Схема с общим истоком (ОИ) и последовательной обратной связью (ОС) по току

ПТ с управляющим р-п переходом и каналом n-типа используется в усилителе с ОИ и последовательной ОС по току.

Заданы: напряжение отсечки $U_{ОТС} = -2В$; максимальный ток стока транзистора $I_{С МАХ} = 1,8 мА$; напряжение источника питания $E_{П} = 9В$. Необходимо обеспечить параметры рабочей точки: ток стока $I_{СА} = I_{С МАХ} / 2$; напряжение сток-исток $U_{СИД} = E_{П} / 2$.

Требуется:

- рассчитать режим работы схемы по постоянному току и параметры элементов схемы, сравнить с результатами моделирования;

- оценить основные динамические (малосигнальные) параметры схемы – $K_{ц}$, $\Gamma_{ВХ}$, $\Gamma_{ВЫХ}$, выполнив расчет и моделирование.

В качестве ПТ с управляющим р-п переходом и каналом n-типа использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_N, установив величину $U_{ОТС} = -2В$.

2) Схема с общим истоком (ОИ) и последовательной обратной связью (ОС) по постоянному току

В схеме по п.1) обеспечить ОС только по постоянному току, сохранив неизменными параметры рабочей точки. Оценить основные динамические (малосигнальные) параметры полученной схемы – $K_{ц}$, $\Gamma_{ВХ}$, $\Gamma_{ВЫХ}$, выполнив расчет и моделирование.

В качестве ПТ с управляющим р-п переходом и каналом n-типа использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_N с той же величиной $U_{ОТС} = -2В$.

3) Схема (усилитель) с общим стоком – УОС (истоковый повторитель – ИП)

Схема для анализа:

Заданы: напряжение отсечки $U_{ОТС} = -6В$; максимальный ток стока транзистора VT1 $I_{С МАХ} = 20 мА$. В рабочей точке обеспечивается ток стока $I_{СА} = 0,1 I_{С МАХ}$.

Требуется:

- оценить основные динамические (малосигнальные) параметры схемы – $K_{ц}$, $\Gamma_{ВХ}$, $\Gamma_{ВЫХ}$, выполнив расчет и моделирование;

- оценить влияние сопротивления нагрузки $R_{Н}$, подключенной к выходу усилителя, на динамический коэффициент усиления по напряжению $K_{ц}$ при двух значениях сопротивления нагрузки ($R_{Н} = 1 кОм$, $R_{Н} = 100 Ом$), выполнив расчет и моделирование;

- оценить (моделированием) влияние выходного сопротивления источника сигнала $\Gamma_{\text{ист}}$ (внутреннего сопротивления генератора R_{Γ}) на выходное сопротивление $\Gamma_{\text{вых}}$ ИП, сравнить с аналогичным влиянием $\Gamma_{\text{ист}}$ (R_{Γ}) на $\Gamma_{\text{вых}}$ ЭП (схемы ОК на биполярном транзисторе)

В качестве транзистора VT1 использовать модель с обобщенными параметрами \$GENERIC_N, установив величину $U_{\text{отс}} = -6\text{В}$.